



MANUAL DE USUARIO

MODELOS

AE 200 BT INOX

AE 400 TN INOX

AE 400 BT INOX

AE 600 TN INOX

AE 600 BT INOX

AR 400 TN INOX

AR 400 BT INOX

AR 600 TN INOX

AR 600 BT INOX

ARMARIO

INDICE

1.-RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO DEL PRODUCTO	4
2.-RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE	4
3.-ADVERTENCIAS GENERALES	4
4.-ANTES DEL USO	5
5.-USO EFICIENTE	7
6.-FUERA DE USO TEMPORAL	8

1.-RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO DEL PRODUCTO

Para garantizar un uso correcto, por favor, lea completamente este Manual antes de poner en marcha la unidad.

Guarde este Manual, puede serle de utilidad en el futuro.

El propietario del producto es el responsable de adoptar las medidas de seguridad que figuran en el presente Manual y de los riesgos y daños que pueda causar su no aplicación.

El propietario del producto es también el responsable de su mantenimiento periódico.

2.-RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

El fabricante será solamente responsable de los riesgos o daños que puedan imputarse a fallos o defectos de fabricación.

3.-ADVERTENCIAS GENERALES



La instalación, reparación y desmontaje de la unidad deben ser realizados exclusivamente por personal cualificado, de no ser así se pueden causar desperfectos, mal funcionamiento o lesiones.



Instale la unidad sobre una superficie horizontal y lo suficientemente firme para soportar su peso total en pleno uso.



Esta unidad ha sido fabricada para ser utilizada exclusivamente en interiores.



No coloque sustancias inflamables o volátiles cerca de la unidad ya que podrían producirse explosiones o incendios.



Respete escrupulosamente la normativa vigente acerca del uso de este tipo de instalaciones y disponga siempre a mano de un extintor en perfectas condiciones de uso.



No abrir ni manipular el producto mientras esté en funcionamiento



Este producto ha sido sometido a test de calidad y de seguridad. No despegue las etiquetas de advertencias de seguridad



Antes de limpiar la unidad asegurese siempre que está desconectada de la red eléctrica



Tenga siempre presente las normas vigentes tanto para la instalación como las referentes a seguridad



No utilice herramientas ni productos abrasivos para su limpieza, dañara su superficie.



Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor y deje un mínimo de 10cm entre la pared y la parte posterior de la misma



Use siempre una toma de corriente exclusiva, sin prolongadores ni enchufes múltiples.



No se cuelgue de las puertas ni se suba sobre la unidad y use siempre los tiradores para abrir y cerrar las puertas



No introduzca los dedos ni objetos en las zonas de entrada y salida de aire. Podría producir desperfectos, descargas y lesiones

Aunque se limpió en fábrica límpiela de nuevo antes del primer uso.

Este producto debe ser utilizado únicamente con el fin para el cual ha sido construido

El incumplimiento de dichas normas invalida la Garantía.

Se considera que el Usuario acepta las normas establecidas en el presente Manual.

La empresa fabricante no se hace responsable de los errores de impresión que pudiera haber en el presente manual y se reserva el derecho de introducir cambios sin previo aviso.

Importante

Si necesita almacenar la unidad temporalmente no lo haga en lugares frecuentados por niños. Asegúrese de que las puertas no puedan quedar totalmente cerradas. Debe evitar que un niño pueda quedar atrapado en su interior.

4.-ANTES DEL USO

Retire el embalaje y deje la puerta abierta para ventilar.

Una vez en su emplazamiento, asegúrese de que la unidad queda perfectamente nivelada.

Aunque la unidad se ha limpiado anteriormente, límpiela de nuevo antes del primer uso.

Antes de conectar la unidad a la red verifique que el suministro eléctrico es el adecuado y que cuenta con toma de tierra y con las medidas de seguridad que exige la normativa vigente.

CONTROL DE TEMPERATURA

El termostato está colocado en el tablero de control y está programado para este aparato. En la mayoría de los casos, no es necesario realizar más ajustes. Al encender el aparato, el display/pantalla mostrará la temperatura actual.

Encendido y apagado de la centralita:

- Pulse la tecla UP durante 3 segundos; visualizará en la pantalla ON. Al repetir la acción se visualizará OFF.

Ajuste de la temperatura deseada:

- Pulse SET durante 1 segundo; el valor de ajuste empezará a parpadear
- Pulsar UP / DOWN para aumentar o disminuir la temperatura
- Pulsar SET para confirmar el nuevo valor

Descarche en armarios BT (manual)

- Pulsar el interruptor general en posición OFF para iniciar el descarche / descongelación

Descarche en armarios TN

- Descarche automático

1- El aparato ejecutará automáticamente un ciclo de descarche cada 6 h .

(Nota: El ciclo de descarche automático se inicia desde la primera puesta en marcha)

- Descarche forzado (manual)

1- Pulse y mantenga la tecla de descarche durante 5 segundos

2- El ciclo de descarche se iniciará inmediatamente y se ilumina el LED de descarche. El descarche tendrá una duración de 30 minutos.

(Nota: Iniciar un descarche manual también reestablece el temporizador de descarche automático)

ARMARIO

5.- USO EFICIENTE

Instale la unidad en un lugar fresco y correctamente aireado.

A fin de ahorrar energía y evitar fugas de frío abra y cierre la puerta rápidamente y manténgala abierta el menor tiempo posible.

En caso de corte en el suministro eléctrico evite abrir y cerrar la puerta y no coloque productos nuevos en su interior, así reducirá el aumento de la temperatura de la cámara.

Distribuya los artículos siempre de forma uniforme en los distintos estantes y no sobrecargue la unidad ya que repercutirá negativamente en su rendimiento.

Para obtener los mejores resultados de su aparato en el almacenamiento de alimentos, siga estas instrucciones:

1. Guarde alimentos en el aparato solo cuando haya alcanzado la temperatura correcta de funcionamiento.
2. No ponga alimentos ni líquidos calientes sin cubrir en el interior del aparato.
3. Envuelva o cubra los alimentos siempre que sea posible.
4. Evitar la apertura de las puertas / cajones durante períodos prolongados de tiempo.
5. La carga máxima para un estante / cajón es de 30 kg.
6. No obstruya los ventiladores en el interior del aparato.

MANTENIMIENTO

Mantenga el interior de la unidad limpio y seco. La existencia prolongada de humedad podría generar la aparición de moho y malos olores.

Antes de proceder a la limpieza de la unidad asegúrese de que está desconectada de la red eléctrica.

Para la limpieza de la unidad utilice un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua tibia y detergente.

No utilice detergente en polvo, abrasivos ni corrosivos.

No lance líquidos directamente sobre la unidad.

Aclare el detergente con ayuda de un paño humedecido con agua.

Séquela completamente.

Después de desconectar la unidad espere al menos 5 minutos antes de volver a ponerla en marcha.

Para evitar malos funcionamientos y alargar la vida útil de este aparato se recomienda:

- Limpieza exterior. Según las superficies exteriores tienen que ser limpiadas:

a) Acero inoxidable: emplear exclusivamente agua templada y detergentes no agresivos. Después enjuagar y secar usando un paño suave.

b) Superficies en acrílico o policarbonato: emplear agua templada y un paño suave o gamuza. No usar detergentes, alcohol, acetonas y disolventes.

c) Superficies en vidrio: emplear productos específicos para el vidrio.

- Limpieza interior. Limpieza de la unidad condensadora mediante un cepillo con sedas suaves.

6.- FUERA DE USO TEMPORAL

Retire todos los productos y desconecte la unidad de la red eléctrica.

Proceda a limpiar su interior y séquela totalmente para evitar la proliferación de mohos y malos olores.

Recuerde Si necesita almacenar la unidad fuera de uso no lo haga en lugares frecuentados por niños y asegúrese que la puerta no quede total mente cerrada. Debe evitar que un niño pueda quedar atrapado en su interior.

PELIGRO: R600 o R290 refrigerante que se utiliza para este equipo

Riesgo de incendio o explosión. Refrigerante inflamable. Para ser reparable únicamente por personal especializado. No perfore la tubería del refrigerante.

CABLEADO ELECTRICO

El enchufe debe conectarse a una toma eléctrica adecuada. Este aparato está conectado de la forma siguiente:

-Cable cargado (marrón) a la terminal marcada con L.

-Cable neutro (azul) a la terminal marcada como N.

-Cable tierra (verde/amarillo) a la terminal marcada como E.

Todos los aparatos deben estar conectados a tierra, utilizando un circuito de conexión a tierra especializado. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista. Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de cualquier obstrucción. En caso de precisarse una desconexión de emergencia, deben estar disponibles de forma inmediata.

DESECHOS

La normativa UE requiere que los productos de refrigeración sean desechados por empresas especializadas que extraigan o reciclen todos los gases, componentes metálicos y plásticos.

CUMPLIMIENTO

Las piezas han pasado estrictas pruebas para cumplir las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades internacionales independientes y federales. Los productos han sido autorizados para llevar el símbolo siguiente:

CE





FRED

TECNICA DISTRIBUIDORA MES FRED, S.L.
Laureà Miró, 393 Nave 1
08980 - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
