



VITRINA SOBREMOSTRADOR

MANUAL DE USUARIO

Modelos

MIRANDA 132

INDICE

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO DEL PRODUCTO.....4

RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE.....4

ADVERTENCIAS GENERALES.....4

ANTES DEL USO.....5

AJUSTES EN EL TERMOSTATO.....5

USO EFICIENTE.....6

MANTENIMIENTO.....6

FUERA DE USO TEMPORAL.....7

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO DEL PRODUCTO

Para garantizar un uso correcto, por favor, lea completamente este Manual antes de poner en marcha la unidad.

Guarde este Manual, puede serle de utilidad en el futuro.

El propietario del producto es el responsable de adoptar las medidas de seguridad que figuran en el presente Manual y de los riesgos y daños que pueda causar su no aplicación.

El propietario del producto es también el responsable de su mantenimiento periódico.

RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

El fabricante será responsable de los riesgos o daños que puedan imputarse a fallos o defectos de fabricación.

ADVERTENCIAS GENERALES



La instalación, reparación y desmontaje de la unidad deben ser realizados exclusivamente por personal cualificado, de no ser así se pueden causar desperfectos, mal funcionamiento o lesiones.



Instale la unidad sobre una superficie horizontal y lo suficientemente firme para soportar su peso total en pleno uso.



Esta unidad ha sido fabricada para ser utilizada exclusivamente en interiores.



No coloque sustancias inflamables o volátiles cerca de la unidad ya que podrían producirse explosiones o incendios.



Respete escrupulosamente la normativa vigente acerca del uso de este tipo de instalaciones y disponga siempre a mano de un extintor en perfectas condiciones de uso.



No abrir ni manipular el producto mientras esté en funcionamiento



Este producto ha sido sometido a test de calidad y de seguridad. No despegue las etiquetas de advertencias de seguridad



Antes de limpiar la unidad asegurese siempre que está desconectada de la red eléctrica



No utilice herramientas ni productos abrasivos para su limpieza, dañara su superficie.



Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor y deje un mínimo de 10cm entre la pared y la parte posterior de la misma



Use siempre una toma de corriente exclusiva, sin prolongadores ni enchufes múltiples.



No introduzca los dedos ni objetos en las zonas de entrada y salida de aire. Podría producir desperfectos, descargas y lesiones

Aunque esta unidad se limpió en fábrica límpiela de nuevo antes del primer uso.

Este producto debe ser utilizado únicamente con el fin para el cual ha sido construido

El incumplimiento de estas normas invalida la Garantía.

Se considera que el Usuario acepta las normas establecidas en el presente Manual.

La empresa fabricante no se hace responsable de los errores de impresión que pudiera haber en el presente manual y se reserva el derecho de introducir cambios sin previo aviso.



Importante ! Si necesita almacenar la unidad temporalmente no lo haga en lugares frecuentados por niños.

ANTES DEL USO

Retire todo el embalaje y deje la puerta abierta para ventilar.

Una vez en su emplazamiento, asegúrese de que la unidad queda perfectamente nivelada.


Aunque la unidad se ha limpiado anteriormente, límpiela de nuevo antes del primer uso.

Antes de conectar la unidad a la red verifique que el suministro eléctrico es el adecuado y que cuenta con toma de tierra y con las medidas de seguridad que exige la normativa vigente.

Ponga en marcha la unidad y déjela funcionando 1 hora antes de colocar artículos en su interior.

Después de desconectar la unidad espere al menos 5 minutos antes de volver a ponerla en marcha

AJUSTES EN EL TERMOSTATO



Ajuste de la temperatura

- Pulsar  , la pantalla parpadeará
- Pulsar  o  para ajustar la temperatura
- Pulsar  o esperar 10 sg sin intervenir para salir

USO EFICIENTE

Instale la unidad en un lugar fresco y correctamente aireado.

A fin de ahorrar energía y evitar fugas de frío abra y cierre las puertas rápidamente y manténgalas abiertas el menor tiempo posible.

En caso de corte en el suministro eléctrico evite abrir y cerrar las puertas y no coloque productos nuevos en su interior, así reducirá el aumento de la temperatura de la cámara.

El encendido y apagado de la luz interior es manual. Recuerde que la luz encendida durante tiempo muy prolongado incrementará la temperatura interior de la unidad.

MANTENIMIENTO

El agua resultante de la descongelación se recoge en una cubeta y se evapora automáticamente. A pesar de ello, en zonas con una alto nivel de humedad podría ser recomendable vaciar dicha cubeta una vez al día.

Mantenga el interior de la unidad limpio y seco. La existencia prolongada de humedad podría generar la aparición de moho y malos olores.

Antes de proceder a la limpieza de la unidad asegúrese de que esta está desconectada de la red eléctrica.

Para la limpieza de la unidad utilice un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua tibia y detergente.

No utilice detergentes en polvo, abrasivos ni corrosivos.

No lance líquidos directamente sobre la unidad.

Aclare el detergente con ayuda de un paño humedecido con agua.

Séquela completamente.

Después de desconectar la unidad espere al menos 5 minutos antes de volver a ponerla en marcha.

Recuerde! La unidad de control debe ser reprogramada a la temperatura deseada (vea apartado AJUSTES EN EL TERMOSTATO)

Periódicamente verifique que el cordón de alimentación no presenta desperfectos y que la toma de corriente no está anormalmente caliente

FUERA DE USO TEMPORAL

Retire todos los productos y desconecte la unidad de la red eléctrica.

Proceda a limpiar su interior y séquela totalmente para evitar la proliferación de mohos y malos olores.

Recuerde! Si necesita almacenar la unidad fuera de uso no lo haga en lugares frecuentados por niños.



TECNICA DISTRIBUIDORA MES FRED, S.L.
Laureà Miró, 393 Nave 1
08980 - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

FRED
